

Connix™-järjestelmän Vianmääritys

1. Varmista, että 7-napainen lähetin on tiukasti kiinni 7-napaisessa pistorasiassa.
2. Varmista, että antenni on asennettu 7-napaiseen lähettimeen oikein ja tukevasti.
3. Varmista, että ajoneuvon sähköt ja valot ovat täysin toimivia ja kunnossa.
4. Tarkista, että Connix™-valon akku on ladattu täyteen.
5. Varmista, että Connix™ on paritettu oikeaan 7-nastaiseen lähettimeen. Jos olet epävarma, toista pariliitäntä, katso käyttöopas.
6. Jos Connix™-valaisimessa on merkkejä vaurioista, vaihda se tarvittaessa.
7. Katso aina ajoneuvon omistajan käsikirjasta yhteensopivuus perävaunun valaistuksen kanssa.
8. Varmista, että LH (vasen), RH (oikea) valot on sijoitettu ja asennettu oikein ajoneuvoon.