

wile °TEMP

Lämpömittari



FI Käyttöohje

Kiitos, että olet valinnut Wile Temp -mittarin. Se on digitaalinen maatalan lämpömittari, jolla voit mitata helposti ja tarkasti kiinteitä aineita, kuten viljaa, heinää tai haketta.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa.

1 Pakkaussisältö

- Wile Temp -lämpömittari
- Paristo
- Käyttöohje

2 Käyttö

- Tarkista, että laite on puhdas ja ehjä.
- Asenna paristo. Paristoluukku on kahvan takana. Varo vahingoittamasta johtoja.
- Käynnistä laite painamalla POWER-nappia. Anturin lämpötila ilmestyy näytölle ja päivittyy noin sekunnin välein.
- Mittari sammuu automaattisesti hetken kuluttua.
- Vaihda paristo, jos mittauksen aikana näytöllä lukee "LO BAT" tai jos laite ei käynnisty.

HUOM: Tiheisiin heinäpaaleihin ja muihin paljon työntövoimaa vaativiin kohteisiin on tehtävä reikä tukevammalla työkalulla ennen mittausta. Älä altista anturia liuottimille, öljyille tai syövyttävälle materiaaleille.

3 Puhdistus ja huolto

Säilytä laitetta kuivassa tilassa suoralta auringonvalolta suojattuna. Poista paristo pitkän säilytyksen ajaksi. Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Älä avaa laitteen kiinnitysruuveja. Laite voidaan puhdistaa nihkeällä liinalla pyyhkien. Älä käytä voimakkaita pesuaineita tai juoksevaa vettä.

4 Tekniset tiedot

Paristo	9 V alkaliparisto, IEC-tyyppi 6LR61 tai 6LF22
Mitat	Koko: 1730 mm x 85 mm x 41 mm, Anturin pituus: 150 cm, Paino (pariston kanssa): 330 g
Mittayksikkö	Celsius-asteet (°C)
Mittausalue	-15°C to +70°C
Erottelukyky	0.1°C
Tarkkuus	±0.5°C
Asettumisaika	T ₉₀ noin 4 minuuttia kuivassa vehnässä paikallaan pidettynä, huomattavasti nopeampi kosteassa aineessa tai anturia liikutellen (varo kitkan aiheuttamaa lämpöä)
Materiaalit	Anturin kärki: alumiini, anturin varsi: lasikuitu, runko: ABS-muovi

5 Takuu

Mittarilla on yhden (1) vuoden takuu alkaen ostopäivästä. Takuu kattaa materiaali- ja valmistusvirheet. Asiakkaan tulee toimittaa virheellinen tuote valmistajalle, jälleenmyyjälle, tai valtuutetulle huoltoliikkeelle omalla kustannuksellaan. Mukaan tulee liittää kuvaus viasta, asiakkaan yhteystiedot sekä kopio ostokuitista. Valmistaja tai huoltaja korjaa virheellisen tuotteen tai vaihtaa sen ehjään mahdollisimman nopeasti.

Takuu ei kata vahinkoja, jotka johtuvat virheellisestä tai huolimattomasta käytöstä, ohjeiden vastaisesta asennuksesta tai muista vahingoista, joihin valmistaja ei voi vaikuttaa.

Valmistajan vastuu rajoittuu enimmillään tuotteen ostohintaan. Valmistaja ei vastaa seurannaisvahingoista, jotka suorasti tai epäsuorasti aiheutuvat tuotteen käytöstä tai siitä, että tuotetta ei ole voitu käyttää. Takuu ei kata paristoa.

6 EU WEEE-ilmoitus

WEEE-jätedirektiivin 2012/19/EU mukaisesti tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se tulee toimittaa sähkö- ja elektroniikkaromun erilliskeräykseen paikallisen lainsäädännön mukaisesti.



7 EU-vaatimustenmukaisuus

ISO/IEC 17050-1 mukaisesti, valmistaja

Farmcomp Oy
Jusslansuora 8
04360 TUUSULA, FINLAND



Vakuuttaa, että tässä käyttöohjeessa kuvattu tuote on EMC-direktiivin 2014/30/EU sekä RoHS-direktiivin 2011/65/EU mukainen. Yhdenmukaisuus EMC-direktiivin kanssa on osoitettu noudattamalla yhdenmukaistettua standardia EN 61326-1:2013.

Allekirjoitetun vaatimustenmukaisuusvakuutuksen säilytyspaikka on Farmcomp Oy, Tuusula.



Jusslansuora 8
04360 TUUSULA, FINLAND
Tel. +358 9 7744 970
info@farmcomp.fi
<http://wile.fi>

Copyright © Farmcomp Oy 2017, All Rights Reserved