

ElectroGEAR	Användarmanual och bruksanvisning	VÄRMEFLÄKT
LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst dessa anvisningar montera, starta, ställa in eller använda värmaren.		

Modell: 3302 & 3303

VARNING

1.1 Denna apparat kan användas barn från 8 års ålder samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller blivit instruerade om användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår faror förknippade med användningen. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.



1.2 VARNING: För att undvika överhettning, täck ej över apparaten.

1.3 Barn yngre än 3 år ska hållas på behörigt avstånd om de inte har ständig tillsyn.

1.4 Barn från 3 års ålder och yngre än 8 år får endast sätta på/stänga av apparaten under förutsättning att den är placerad eller installerad i dess avsedda normala användningsposition och de är övervakade eller har blivit instruerade om användning av apparaten på ett säkert sätt och att de förstår farorna som är förknippat med användningen. Barn från 3 års ålder och yngre än 8 år får inte ansluta, reglera eller rengöra apparaten eller utföra underhåll.

1.5 SE UPP – Vissa delar av denna produkt kan bli mycket heta och kan orsaka brännskador. Särskild uppmärksamhet måste iakttas när barn och andra mer sårbara personer finns närvarande.

2. Inledning

2.1 Beroende på typ av nätkabel kan denna värmebläsk endast användas i hushåll, lagerlokaler och verkstäder, byggplatser eller växthus. Den har en termostat och ett självvåterställande överhettningsskydd för värmeelementen. Termostaten känner av luftens inloppstemperatur och styr därigenom temperaturen i omgivningen.

2.2 När du använder värmaren för första gången kan den ryka något. Detta är helt normalt och upphör efter en kort stund. Värmeelementet är tillverkat av rostfritt stål och har ett skyddande lager av olja. Röken orsakas av oljan när elementet värms upp.

3. Tekniska specifikationer

Modell	3302	3303
Spänning	220-240V	220-240V
IP	IPX4	IPX4
Märkeffekt	2000W	3000W
ström	8.70A	13.04A
Säkring	10A	16A
Inställning	25/1000/2000W	1000/2000/3000W
Värmarens mått (mm)	230*200*295	230*200*295
Vikt (kg)	3.3	3.8

3.1 Hölje av stålplåt och överdragen med värmetålig lack.

3.2 Levereras komplett med nätkabel och stickkontakt.

4. Beskrivning av kontrollpanelen

3302



3303



4.1 Vänster vred: Väljare med värmeinställning

4.2 Höger vred: Termostatvred

5. Speciella säkerhetsanvisningar

5.1 Kontrollera märkningen på nätkabeln innan användning. Beroende på typ av nätkabel kan denna apparat användas i olika omgivningsförhållanden:

Typ	Du kan använda apparaten i	Använd inte i
H07RN-F	hushåll, lagerlokaler och verkstäder, byggplatser eller växthus	
H05RN-F	hushåll, lagerlokaler och verkstäder eller växthus	byggplatser

H05RR-F	hushåll, lagerlokaler och verkstäder	byggplatser eller växthus
---------	--------------------------------------	---------------------------

5.2 Vid användning av elektriska apparater skall grundläggande säkerhetsåtgärder alltid iakttas inklusive följande:

5.2.1 Värmefläkten är inte avsedd för användning utomhus vid fuktigt väder, i badrum eller i våta eller fuktiga miljöer.

5.2.2 Tänk på att värmefläkten kan bli mycket het och ska därför placeras på ett säkert avstånd från lättantändliga föremål som möbler, gardiner och liknande.

5.2.3 Värmefläkten får inte övertäckas.

5.2.4 Värmefläkten får inte placeras direkt under ett vägguttag.

5.2.5 Värmefläkten får inte anslutas via en strömbrytare med timer eller annan utrustning som automatiskt kan starta apparaten.

5.2.6 Värmefläkten får inte ställas i ett rum där brännbara vätskor eller gaser används eller förvaras.

5.2.7 Om en förlängningssladd används ska den vara så kort som möjligt och alltid vara helt utdragen.

5.2.8 Anslut inte några andra apparater till samma uttag som värmefläkten.

5.2.9 Använd inte denna radiator i omedelbar närhet till omgivningingar till bad, dusch eller badbassänger

5.2.10 Om nätkabeln är skadad får den endast bytas ut av tillverkaren, dennes servicepersonal eller liknande behörig person, för att undvika risk för fara.

5.2.11 Försäkra dig om att värmefläkten alltid är under uppsikt och håll barn och djur på behörigt avstånd från den;

5.2.12 Placera inte apparaten på fordon i rörelse eller på annan plats där den kan välta.

5.2.13 Dra ur stickkontakten om apparaten inte ska användas under en längre tid. Lämna inte apparaten för längre stunder när den används. Dra stickkontakten rakt ut, dra aldrig i ut den genom att dra i kabeln.

5.2.14 Håll värmaren på behörigt avstånd från gardiner eller platser där luftintaget lätt kan blockeras.

5.2.15 Effektivlajaren är vattensäker när den inte används. För att undvika risk för elektriska stötar och läckström, använd aldrig apparaten med våta händer eller om det finns vatten på nätkabeln.

5.2.16 Kasta inte den elektriska apparaten tillsammans med hushållsavfall, lämna den till en återvinningsstation. Vänd dig till din kommun för att skaffa information om de insamlingssystem som finns. Om en elektrisk apparat kastas på en soptipp eller liknade kan farliga ämnen läcka ut i grundvattnet och komma in i näringskedjan och därmed skada din hälsa och ditt välbefinnande.

5.2.17 Denna apparat är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatta fysiska, sensoriska eller psykiska förmågor eller som inte har tillräckligt erfarenheter eller kunskaper, om inte de har fått tillsyn eller instruktioner från personen som är ansvarig för deras säkerhet gällande användning av apparaten.

5.2.18 Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.

6. Användarinstruktioner

6.1 Placera värmefläkten så att den står lodrätt på ett fast underlag och på säkert avstånd från våta omgivningar och lättantändliga föremål.

6.2 Anslut värmefläkten till elnätet.

6.3 Ställ in termostatvredet på MAX och låt värmefläkten gå på full effekt.

6.4 Värmefläkten startar när effektvredet ställs in på något av effekstegen.

6.5 När önskad rumstemperatur uppnåtts, slutar värmeelementet arbeta. När temperaturen sjunker startar värmeelementet att arbeta. Nu startar och stoppar värmefläkten automatiskt och håller en konstant rumstemperatur.

6.6 Innan du stänger av värmaren, vrid termostaten till läge MIN och vrid omkopplaren till fläktläge, låt apparaten svalna i två minuter och stäng därefter av den och dra ut nätkabeln.

7. Rengöring och underhåll

7.1 Innan rengöring av apparaten, koppla bort den från uttaget och låt den svalna. Höljet blir lätt smutsigt, torka av det ofta med en mjuk svamp. För alla smutsiga delar, torka av med en svamp doppad i <50°C vatten och mildt rengöringsmedel, torka därefter av värmefläktens hölje med en ren trasa. Var försiktig så att det inte kommer in vatten i apparaten. Stänk inte vatten på apparaten, använd aldrig lösningsmedel så som bensin eller liknande för att rengöra värmefläkten, för att skydda höljet.

7.2 Gör ren stickkontakt och kabel, torka och lägg dem i en plastpåse.

7.3 Låt värmefläkten svalna innan du förvarar den och håll den torr. Täck den därefter med en plastpåse, placera den i förpackningen och förvara den på en torr och väl ventilerad plats.

8. Felsökning:

Du kan själv enkelt åtgärda många vanliga problem vilket spar utgifter för eventuella servicebesök. Prova det som föreslås nedan för att se om du kan lösa problemet innan du ringer till servicecentret.

Problem	Eventuell orsak	Åtgärd
Värmaren fungerar inte fast den är ansluten till uttaget och omkopplaren och termostaten är	Stickkontakten är loss, dålig kontakt.	Dra ut stickkontakten, kontrollera anslutningar i stickkontakt och uttag. Anslut igen.
	Ingen ström i uttaget.	Sätt i stickkontakten i ett

på.		fungerande uttag.
Värmeelementet glöder.	Spänningen i uttaget är för hög eller för låg.	Använd ett uttag som motsvarar apparatens märkspänning
	Luftintaget är blockerat.	Håll undan värmaren från föremål som gardiner, plastpåsar och andra saker som kan täcka intaget eller lätt kan blockera intaget.
Apparaten blir inte varm, endast fläkten arbetar.	Omkopplaren är inte i ett effektläge.	Sätt omkopplaren i ett effektläge.
	Termostaten fungerar inte.	Vrid termostaten och lyssna om du hör ett klickljud. Om du inte hör något klickljud och termostaten är oskadad, ska värmaren starta automatiskt när apparaten har svalnat
	Överhettningsskyddet har löst ut	Stäng av värmaren och kontrollera om luftintaget eller luftutsläppet är blockerade. Dra ut stickkontakten och vänta i minst 10 minuter så att överhettningsskyddet återställs innan du försöker starta värmaren igen.
Onormalt ljud	Apparaten står inte upprätt.	Placera värmaren på ett plant underlag.

Avfallshantering



Miljöskydd

Elektriska produkter får inte kastas bland hushållsavfall. Var god lämna till en återvinningsanläggning. Hör efter hos kommunen där du bor eller med din återförsäljare beträffande råd om återvinning.

KAUPPAHUONE HARJU OY, Myllypuronkatu 30, 33330 Tampere
www.harju.fi