

KÄYTTÖOHJEET – Lämpölevy siipikarjan vesiastialle

Turvallisuusohjeita

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä nämä käyttöohjeet turvallisessa paikassa.

VAROITUS!

Väärinkäytettynä aiheuttaa riskin fyysisen vammalle, sekä laitteen rikkoutumiselle!

- Varmista että laitetta käyttävät vain ne joilla on siihen pätevyys.
- Pidä laite lasten ja sairaiden ihmisten ulottumattomissa.
- Lämpölevyn pinta kuumenee käytössä.
- Älä aseta laitetta esineiden tai asioiden päälle, tai pinnoille jotka ovat arkoja kuumuudelle.
- Varmista että laitteen lähellä ei ole helposti syttyvää/ tulenarkaa materiaalia.
- Käytä laitetta ainoastaan 230V verkkovirtapistokkeessa.
- Älä käytä laitetta mikäli laitteen pohjassa (tyyppikilvessä) olevat tekniset tiedot eivät ole luettavissa.
- Yleisen turvallisuuden vuoksi laite tulee kytkeä ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan.
- Järjestä sähköjohdot siten, että ne on suojattu jyrksijöiltä ja muilta eläimiltä puremista ja muuta vahingontekoa vastaan. Käytä suojaamiseen vain puremisenkestäviä materiaaleja.
- Älä päästä sähköjohtoja kosketuksiin öljyn tai terävien reunojen kanssa.
- Tarkista lämpölevyn kunto ennen kylmiä olosuhteita.
- Älä käytä lämpölevyä mikäli kotelo tai virtajohto on vioittunut.
- Älä yritä korjata vioittunutta virtajohtoa itse. Virtajohdon voi vaihtaa vain laitteen valmistaja tai asiantunteva huoltoliike.
- Älä vedä töpseliä irti pistorasiasta virtajohdosta vetämällä, äläkä kanno laitetta pitäen kiinni vain virtajohdosta.

- Ota aina virtajohto pois seinästä ennen laitteen puhdistusta.
- Älä upota laitetta veteen.
- Huomioi puhdistus- ja huolto-ohjeet.

Laitteen oikea käyttö

Lämpölevy on tarkoitettu pitämään siipikarjan juomavesi sulana. Kaiken muun käytön katsotaan olevan virheellistä. Mikäli laitetta käytetään virheellisesti, sitä yritetään modifioida tai vaikuttaa muuten laitteen toimintaan, laitteen takuu raukeaa.

Toiminta

Lämpölevy sisältää sähköisen lämmitysjohtimen joka lämmittää tasaisesti alustan. Lämpölevyä voidaan käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa, ja se mahdollistaa monien eri materiaalien lämmittämisen. Lämpölevyssä olevat raidat on tarkoitettu pitämään juottoastia paremmin paikallaan.

Asennus ja käyttöönotto

Toimi seuraavasti:

1. Tarkista lämpölevyn kunto vaurioiden varalta.
2. Aseta lämpölevy tasaiselle alustalle.
3. Aseta virtajohto 230 V pistorasiaan. Pienen hetken kuluttua laite lämpenee.
4. Kytkeäksesi virrat pois, irrota virtajohto pistorasiasta.

Laitteen huolto ja puhdistus

VAROITUS!

Fyysisen vamman riski ihmisille tai eläimille, tai laitteen rikkoutumiselle

- suorita puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä vain kun laite ei ole kytketty verkkovirtaan.

Laitetta ylläpidettäessä ota huomioon seuraavat ohjeet:

- Pidä laite puhtaana pölystä ja liasta.
- Puhdista laitetta vain pehmeällä liinalla tai kostealla pyyhkeellä.
- Älä käytä puhdistamiseen kemikaaleja tai liuottimia, nämä voivat vaurioittaa lämpölevyä.
- Älä koskaan upota laitetta veteen tai puhdista sitä vesisuihkun avulla.

Tekninen data

Tarvikenumero/ tyyppitunniste:	70236
Käyttöjännite:	Sisääntulo: 230 V AC, 50 Hz, 0.06 A Ulostulo: 24 V DC, 0.6 A
Teho:	15 W (0,03 W / cm ²)
Suojausluokka:	II
Kotelointiluokka:	IPX4
Mitat:	Ø 314 x 32 mm
Paino:	Noin 0,9 KG



Tuote on direktiivien 2004/108/EC ja 2006/95/EC mukainen



Elektroniikkajäte

Tämän laitteen hävittäminen sen käyttöön jälkeen on laitteen käyttäjän vastuulla. Toimi laitteen hävittämisessä kunkin maan lainsäädännön mukaisesti. Laitetta ei saa hävittää talousjätteen mukana. EU määräysten mukaisesti laitteen voi hävittää ilman eri maksua paikallisella jätteenkäsittely- tai kierrätysasemalla. Vaihtoehtoisesti voit palautteen tuotteen niille jälleenmyyjille jotka tarjoavat keräyspalveluja. Asianmukainen laitteen hävittäminen edistää luonnonsuojelua sekä ehkäisee epäsuotuisia vaikutuksia ihmisten terveydelle ja ympäristölle.