

CLEN VEDEN- JA PÖLYNIMURIT

KÄYTTÖOHJE

PÖLYN IMUROINTI

- Imuletku kiinnitetään paikoilleen
- imuputken osat kiinnitetään toisiinsa
- imuputki liitetään imuletkuun
- Tarvittava suulake kiinnitetään imuputkeen
- Tarkista että vakiosuodatin on puhdas, ehjä ja paikallaan (kangassuodatin)
- Suosittelemme myöskin pölypussin käyttöä (lisävaruste)

HIENOA PÖLYÄ TAI ONGELMAPÖLYÄ IMUROITAESSA ON KÄYTETTÄVÄ TILANTEESEEN RIITTÄVIÄ LISÄSUODATTIMIA. TAKUU EI KORVAA RIITTÄMÄTTÖMÄSTÄ ILMAN SUODATUKSESTA VAUROITUNUTTA IMURIA.

NESTEEN IMUROINTI

- Poista vakiosuodatin (kangassuodatin muovikehikolla) ja mahdolliset lisäsuodattimet
- Tarkista että ilmavirran säiliön täytyyssä sulkeva uimuriventtiili on paikallaan ja toimiva
- Käytä suulaketta kumikampavarustuksella

Säädä säiliön sisällä oleva imuilman ohjain alas päin. Jos imuroitava neste vaahtoaa, käytä aina vaahdon estoainetta. Jos vahto on paksua esim. kivihiontajätettä, käytä esierottelijaa tai korotusosaa vaahdon estoivarustein (lisävaruste).

TAKUU EI KORVAA MOOTTOREITA JOTKA OVAT VIOITTUNEET UIMURIN OHJATUNKEUTUNEESTA VAAHDOSTA.

KÄYNNISTYS

Imurilla on mallista riippuen 1 – 3 moottoria. Moottorit voidaan käyttää yksin tai yhdessä tarpeen mukaan.

- Käynnistys ja pysäytys ON/OFF napista.

SUODATTIMEN PUHDISTUS

- Ravistamalla
- Tarvittaessa pesemällä +40°C hienopesussa

HUOLTO- JA VAROTOIMIA

- Älä koskaan ime kuumaa, herkästi syttyvää tai syövyttävää ainetta
- Jos imuri kaatuu käytön aikana, sammuta moottori nosta imuri pystyn ja käynnistä uudelleen
- Huolehdi imurin puhtaudesta ja tarkista moottorin hiilten kuluneisuus (kestoinäkä 500-800 tuntia)

SÄILIÖN TYHJENNYS

- Poista moottoriyksikkö
- Tyhjennä säiliö kallistamalla tai kaatamalla (joissakin malleissa nesteelle poistoletku)

JOS IMUTEHO ON HEIKKO

- Tarkista suodattimen puhtaus
- Imutessä ei ole tukoksia
- Moottoriyksikkö on oikein asennettu

TAKUU

12 kk. Raaka-aine- ja valmistusvirheitä korvataan tai korjataan veloituksetta takuuuehtojemme mukaan. Takuun piiriin ei kuulu sähkökaapeli, imuletku, imuputket, suulakkeet ja moottorin hiilet. Takuu ei myöskään korvaa käyttäjävirheistä aiheutuneet rikkoutumiset.

LISÄTIETOJA

www.clen.fi

clen manual 2007

CLEN VATTEN- OCH DAMMSUGARE

BRUKSANVISNING

DAMMSUGNING

- Montera sugslangen på plats
- Rördelarna sammanfogas
- Sammanfoga rör och sugslang
- Montera lämpligt sugmunstycke
- Kontrollera att standardfiltret är rent, helt och på plats (tygfilter)
- Vi rekommenderar också bruk av engångs filterpåse (tillbehör)

VID SUGNING AV FINT DAMM ELLER HÄLSOVÅDLIGT DAMM MÅSTE MAN ANVÄNDA FÖR ÄNDAMÅLET LÄMLIGA TILLÄGGS LUFTFILTER. GARANTIN ERSÄTTER INTE REPARATION AV SKADA SOM BEROR PÅ OTILLRÄCKLIGA LUFTFILTER.

SUGNING AV VÄTSKA

- Avlägsna luftfiltret (standardfiltret av tyg på plastram)
- Kontrollera att flottören som stänger luftflödet när tanken är full, är på plats och funktionerar
- Använd sugmunstycke med gummikammar

Sväng luftintagets öppning så att utblåset är nedåt inne i behållaren. Om vätskan som sugs skummar använd alltid skumpdämpande kemikalie. Om skummet är tjockt t ex. vid slipning av sten, använd separator behållare eller en tilläggstank med skumavskiljare (tilläggstruprustning).

GARANTIN ERSÄTTER INTE SKADA SOM BEROR PÅ ATT SKUM TRÄNGT FÖRBI FLOTTÖREN IN I MOTORERNA

START

Sugaren har beroende på modell 1 - 3 motorer. Motorerna kan användas tillsammans eller enskilt efter behov.

- Start och stopp från ON/OFF brytaren

RENGÖRING AV FILTRET

- Genom att skaka
- Vid behov fintvätt +40°C i tvättmaskin

SERVICE- OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Sug aldrig heta, lätt antändliga eller frätande ämnen
- Om sugaren välter under användningen, stäng motorn lyft upp sugaren och starta på nytt
- Håll sugaren ren och kontrollera motorns kol beträffande förslitning (livslängd 500-800 timmar)

TÖMNING AV BEHÅLLAREN

- Montera av motordelen
- Töm behållaren genom att tippa eller välna behållaren (vissa modeller har slang för vätsketömning)

OM SUGKRAFTEN ÄR DÅLIG

- Kontrollera om filtret är smutsigt
- Om luftflödet är blockerat
- Att motordelen är rätt monterad

GARANTI

12 månader. Råmaterial- och tillverkningsfel utbytes eller repareras utan debitering enligt våra garanti bestämmelser. Garantin innehåller inte elsladd, sugslang, rör, sugmunstycken och motorns kol. Garantin täcker heller inte fel som uppstått pga. Felaktig användning

TILLÄGGSUPPGIFTER

www.clen.fi

clen manual 2007