



Lenco MPR-035BK – Pikaohje suomeksi



Virran kytkeminen

- Voit käyttää laitetta joko verkkovirralla (sovitin mukana) tai kolmella R20 (D-koon) paristolla.
- Liitä verkkolaite laitteen sivussa olevaan virtaliitântään tai aseta paristot paristolokeroon.



Radion kuuntelu

1. **Käynnistä radio** painamalla **POWER**-painiketta.
2. **Skannaa asemat** painamalla **SCAN**-painiketta – radio etsii automaattisesti saatavilla olevat FM-asemat.
3. **Tallenna suosikkiasema** painamalla **MEMORY**-painiketta ja valitsemalla haluamasi esiasetuspaikka (1–20).
4. **Valitse tallennettu asema** painamalla esiasetuspainikkeita (1–5) tai selaamalla muistipaikkoja.



Kuuntelu kuulokkeilla

- Liitä 3,5 mm kuulokkeet laitteen kuulokeliitântään.



Lukitustoiminto

- Pidä **LOCK**-painiketta painettuna lukitaksesi painikkeet (estää tahattomat painallukset).
- Pidä uudelleen painettuna avataksesi lukituksen.



Tekniset tiedot

- **Näyttö:** 2,5 tuuman LCD
- **Esiasetuksia:** 20 FM-asemaa
- **Virransyöttö:** 3 x R20-paristo tai verkkolaite
- **Liitännät:** 3,5 mm kuulokeliitântä
- **Mitat:** 13,5 x 5,8 x 21 cm
- **Paino:** 0,42 kg