

2010-05-12 mk

HPSFxxt1.A59

Härkäpavun kosteusmäärittystaulukko Wile-55, -65 ja -66 kosteusmittarille

Käytä asteikkoa -0-

Mittarin lukema	Kosteus-%
1920	8,0
1910	9,0
1900	10,2
1890	11,1
1880	12,0
1870	12,8
1860	13,5
1850	14,0
1840	14,5
1830	15,0
1820	15,4
1800	16,1
1780	16,7
1760	17,3
1740	17,8
1720	18,2
1700	18,6
1650	19,6
1600	20,5
1550	21,3
1500	22,1
1450	22,9
1400	23,7
1350	24,4
1300	25,1